



## Montage des Systems

1. Die äußeren Träger mit einem Seitenabstand von 5-10 cm an der Wand oder Decke (Kombiträger) montieren.  
Bei breiten Anlagen die zusätzlichen Träger dazwischen aufteilen (maximaler Abstand zwischen zwei Trägern: 50 cm).
2. Den Verschlussbügel nach unten stellen, System mit hochgezogenem Paket auf die Träger stecken und mit dem Bügel verriegeln/drehen.

## Demontage des Systems

1. Den Raffvorhang komplett hochziehen.
2. Die Bügel der Träger nach unten stellen und das System abnehmen.



Einfache Abnahme bzw. Befestigung mit dem Dreh-Click-Gleiter

## Waschen des Behanges



1. Den Raffvorhang komplett absenken.
2. Das Beschwerungsprofil aus der unteren Tasche nehmen.
3. Das Flauschband von der Schiene lösen.
4. Die Dreh-Click-Gleiter durch drehen von der Welle nehmen.
5. Verwenden Sie bei der Maschinenwäsche immer einen Wäschesack. **!**  
Die mit einem Knoten befestigten Gleiter können mit dem Stoff mitgewaschen werden. Die Dreh-Click-Gleiter, welche nicht per Knoten mit der Schnur verbunden sind, ausfädeln, da diese sonst in der Waschmaschine verloren gehen können. (Auf keinen Fall die Schnüre durchschneiden!)

Die Schnüre zusammenfassen und mit einem Gummiband fixieren, damit sich diese beim Waschen nicht verknoten bzw. ausfädeln.

6. Nach dem Waschen und Bügeln den Stoff in umgekehrter Reihenfolge wieder am System befestigen.

## ACHTUNG



Durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Bändern und Bedienschnüren besteht die Gefahr des Erdrosselns.  
Zur Vermeidung von Verwicklungen oder Strangulation, sind die Schnüre außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten.  
Schnüre können sich um den Hals eines Kindes wickeln.  
Stellen Sie Betten oder Möbel nicht in der Nähe dieser Schnüre auf.  
Binden Sie die Schnüre nicht zusammen.  
Stellen Sie sicher, dass sich die Schnüre nicht verwickeln oder eine Schlinge bilden.