

Waschanleitung für Flächenvorhangstoffe

Stoffnummer 6343, 6349, 6396, 6418, 6429, 6438, 6457, 6458, 6464, 6488, 6496, 6498



Allgemeine Hinweise

Beim unsachgemäßen Reinigen von textilen Behängen können die flammhemmenden und alterungsvorbeugenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder zur Gänze verloren gehen.

Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Rollo- oder Flächenvorhangstoff in Berührung kommen.

Für Beschädigungen an Stoffen, die auf Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz zurückzuführen sind, kann keine Gewährleistung übernommen werden.



waschbar bei 30°, nicht schleudern (nur für Flächenvorhangpaneel gültig!)

Stoffe vom Paneelwagen entfernen. Beschwerungsleiste beseitigen.

Stoff in die Waschmaschine geben. Die Füllmenge der Waschmaschine ist so zu wählen, dass die Stoffbahnen noch frei bewegt werden können, was einer maximal halben Befüllung entspricht. Helle und dunkle Materialien sollten nicht zusammen in einem Waschgang behandelt werden um Abfärbungen zu vermeiden. Dieser Prozess sollte nicht zusammen mit andersgearteten Wäschestücken kombiniert werden.

Als Waschprogramm wird 30 °C Schonwaschgang empfohlen bei Verwendung eines Feinwaschmittels.

Um Knickstellen zu vermeiden, sollte der Behang nicht geschleudert werden.

Den Stoff in feuchtem Zustand knickfrei auf Stufe 1 trocken bügeln und danach am Paneelwagen wieder aufhängen!